



Guida rapida all'installazione HortiMaX-Go!



Helping you grow your way





Sommario

1 Installazione	4
1.1 Requisiti	4
1.2 Breve descrizione dei singoli componenti	4
1.3 Rappresentazione schematica del sistema	6
1.4 Istruzioni dettagliate per l'installazione e la messa in funzione	7
1.5 Armadio del quadro di controllo HortiMaX-Go! (controller)	8
1.5.1 Informazioni generali	8
1.5.2 Requisiti di posizione e connessione	9
1.5.3 Connessione della tensione (alimentazione)	9
1.5.4 Bus di campo	10
1.6 Smart Switch	11
1.6.1 Informazioni generali	11
1.6.2 Indirizzi dello Smart Switch	12
1.6.3 Requisiti di posizione e connessione	14
1.6.4 Connessione di apparecchiature e contatti	14
1.6.5 Spie LED	15
1.7 MTV-Go!	17
1.7.1 Informazioni generali	17
1.7.2 Istruzioni per l'installazione	17
1.7.3 Punto rappresentativo	18
1.8 Meteo-Go!	19
1.8.1 Informazioni generali	19
1.8.2 Ubicazione	19
1.8.3 Condivisione di una stazione meteo	19
1.8.4 Connessione di rete	20
2 Configurazione	21
2.1 Impostazioni di sistema	21
2.1.1 Nuovo avvio	21
2.1.2 Scansione	
2.1.3 Impostazioni di configurazione	22
2.1.4 Ubicazione	
2.1.5 Rete	23
2.1.6 Riguadri viola	23
2.2 Controlli climatici	24
2.2.1 Configurazione di finestre e schermi	
2.2.2 Impostazione di controlli e periodi	26
2.3 Controlli di irrigazione	26
2.3.1 Assegnazione delle valvole	26
2.3.2 Valvole simultanee	26
2.3.3 Calibrazione dei sensori pH e CE	27
2.3.4 Configurazione del sensore di flusso	27
-	~ /



1 Installazione

1.1 Requisiti

Per l'installazione di HortiMaX-Go! sono necessari i seguenti componenti:

- I. Controller HortiMaX-Go!
- II. HortiMaX-Go! Smart Switch
- III. 2 x resistenza terminale da 120Ω
- IV. Cavo bus, modello "Cat5e"
- V. Cavi tra il sistema e gli Smart Switch. Diametro del cavo: AWG 24
- VI. Tensione di alimentazione: 110V-230V, 50-60hz con messa a terra 🕒
- VII. Sorgente/i di alimentazione 24VCC
- VIII. 1 unità sensore HortiMaX MTV-Go! per ogni zona e 1 stazione meteorologica Meteo-Go! locale o in rete
 - IX. Rete locale con router DHCP per la condivisione dei dati meteo e la connessione a Internet
 - X. Liquido di calibrazione per sensori pH e CE, se applicabile
 - XI. Cacciaviti richiesti:
 - a. Cacciavite Phillips PH1 per l'unità sensore
 - b. Cacciavite a lama piatta VDE 4,0 mm per sbloccare i terminali (in dotazione con MTV-Go! o FertiMiX-Go!)

Per installare gli armadi dei quadri di comando (armadi interruttori), unità di controllo motore e altre apparecchiature: cavi, materiali di montaggio e vari utensili.

1.2 Breve descrizione dei singoli componenti





Quadro di controllo con il PC HortiMaX-Go! incorporato basato sul software del controller.



Ridder FertiMiX-Go!

Unità di dosaggio per miscelare i fertilizzanti, compreso il controller HortiMaX-Go!.







HortiMaX-Go!

PC singolo basato sul firmware del controller HortiMaX-Go!. Dimensioni di installazione: A118 x L196 mm.

Interruttore per il controllo automatico (computerizzato) e manuale delle apparecchiature collegate. Diverse versioni disponibili.



Ridder Meteo-Go!

Stazione meteorologica all-in-one per la misurazione delle radiazioni solari, la temperatura, l'umidità, la direzione del vento, la velocità del vento, la pioggia e la localizzazione.

Ridder MTV-Go!

Unità sensori per misurare la temperatura e l'umidità all'interno della serra.



RIDDA

MTV-Go! Smart Switch

Scheda singola dell'unità sensori per MTV-Go!

Resistenza di terminazione

Resistenza da 120 Ω per la chiusura del bus di campo.





1.3 Rappresentazione schematica del sistema

Ogni configurazione di HortiMaX-Go! è progettata in maniera modulare in base ai seguenti principi. Per motivi di chiarezza, il seguente esempio comprende soltanto un numero limitato di Smart Switch. Dato che il sistema HortiMaX-Go! è modulare, ogni singola composizione varia per numero di Smart Switch e di controller HortiMaX-Go!. Il sistema FertiMiX-Go! è sempre dotato di un proprio controller.





Ν.	Descrizione						
1	Controller HortiMaX-Go! (armadio del quadro di controllo)						
2	Smart Switch Meteo-Go!/allarme						
3	Stazione meteorologica Meteo-Go!						
4	Unità di sensori MTV-Go! per misurare la temperatura e l'umidità						
5	Smart Switch di ventilazione						
6	Motore della finestra						
7	Smart Switch di riscaldamento						
8	Riscaldamento tubazioni						
9	Internet (router)						
10	HortiMaX-Go! Cloudbox						
11	-						
12	Smartphone, Tablet						
А	Rete del bus di campo (RS485)						
В	Rete locale - Backbone LAN						

1.4 Istruzioni dettagliate per l'installazione e la messa in funzione

Fase	Descrizione
1	Estrarre i materiali necessari e verificare che non siano difettosi.
2	Controllare le descrizioni in dotazione con l'apparecchiatura.



Fase	Descrizione
3	Assegnare gli indirizzi a tutti gli Smart Switch in base alle istruzioni fornite sull'elenco indirizzi, nella zona e sugli adesivi dei prodotti.
4	Installare uno o più armadi dei quadri di controllo e le unità di controllo del motore e installare gli Smart Switch nelle posizioni desiderate.
5	Usare il cavo bus (tipo: Cat 5E) per la connessione in serie degli Smart Switch e del controller. Installare le resistenze di terminazione sul primo e sull'ultimo Smart Switch.
6	Collegare uno o più alimentatori da 24 VCC e collegare a terra il segnale di terra dell'armadio del quadro di controllo.
7	Attivare HortiMaX-Go! e gli Smart Switch accendendo la tensione di alimentazione.
8	Dato che il sistema deve ancora essere configurato, il display di HortiMaX- Go! visualizza il menu iniziale "Nuovo avvio". Selezionare la lingua desiderata e il sistema di misura (metrico o imperiale US) e confermare la selezione.
9	Toccare il pulsante Play nella schermata di scansione. Il sistema rileverà automaticamente gli Smart Switch connessi.
10	Controllare che tutti gli Smart Switch connessi siano inclusi nell'elenco degli indirizzi e che non vi siano conflitti di indirizzi o altri problemi.
11	Disattivare le valvole e i contatti iniziali non collegati e disattivare le unità valvole non necessarie.
12	Configurare le impostazioni di sistema, come posizione, ora e indirizzo IP.
13	Configurare tutti i sistemi connessi "apri/chiudi" programmando le impostazioni necessarie, come orari di funzionamento e indicazioni per l'apertura.
14	Calibrare i sensori di CE e di pH con il liquido di calibrazione in dotazione. Seguire le istruzioni di calibrazione fornite sullo schermo.

1.5 Armadio del quadro di controllo HortiMaX-Go! (controller)

1.5.1 Informazioni generali

L'armadio del quadro di controllo HortiMaX-Go! contiene un PC, uno Smart Switch con un'uscita allarme e una connessione alla stazione meteo.





1.5.2 Requisiti di posizione e connessione

Quando si sceglie la posizione dell'armadio del quadro di controllo HortiMaX-Go!, tenere presente quanto segue:

- 1. Assicurarsi che l'armadio sia facilmente accessibile.
- 2. Evitare l'esposizione dell'armadio alla luce solare diretta, in modo che il display sia facilmente leggibile. Evitare l'esposizione a pioggia, condensa e irrigazione a spruzzo.
- 3. Non superare la lunghezza massima del bus di campo (500 metri).

1.5.3 Connessione della tensione (alimentazione)

Il valore di connessione della tensione dell'armadio è di 110-230V, 50-60Hz. È necessaria la messa a terra corretta. L'alimentazione dell'armadio è di 24VDC con 1,8A.





1.5.4 Bus di campo

La comunicazione con e tra Smart Switch avviene tramite un bus di campo. Per evitare problemi di comunicazione, i cavi devono essere collegati correttamente. Usare cavi CAT5e per collegare tra loro gli Smart Switch nel seguente modo:



Quando si collega la serie di Smart Switch, non devono essere presenti interruzioni nelle comunicazioni dei bus. Usare il cavo arancione per la connessione "A" e quello bianco-arancione per la connessione "B". Non usare mai due coppie di cavi attorcigliate sullo stesso terminale di bus.



Se si usano almeno due sorgenti di alimentazione, non possono esserci differenze di potenziale. Collegare la coppia di cavi attorcigliati blu/blu-bianco su V- per evitare differenze di potenziale. Collegare a terra la V- del quadro di controllo.

Non aumentare la tensione di alimentazione degli Smart Switch oltre a 24 VCC, perché ne conseguirebbero inevitabilmente dei danni. Installare alimentatori aggiuntivi se la distanza tra gli Smart Switch è eccessiva e/o se occorre più potenza.

1.6 Smart Switch

1.6.1 Informazioni generali

Gli Smart Switch servono per il controllo manuale di HortiMaX-Go!. Hanno un circuito elettrico e un processore con un software di controllo. Gli Smart Switch svolgono operazioni di controllo specifiche sulle apparecchiature collegate. Gli Smart Switch sono dispositivi di controllo avanzati in grado di elaborare un vasto quantitativo di informazioni, come la determinazione di stato e posizione e gli orari di funzionamento e di azionamento. Agli switch sono connessi diversi contatti, come contatti di limite, contatti dell'arresto di emergenza e contatti salvavita termici (per la protezione dal sovraccarico termico). Gli Smart Switch usano le informazioni raccolte sullo stato per controllare le apparecchiature e trasmettere le informazioni al controller centrale HortiMaX-Go!. Questo migliora notevolmente l'affidabilità del sistema e consente di generare subito allarmi in caso di problemi con le apparecchiature.



Ν.	Funzione/Significato
1	DIP switch per impostare l'indirizzo dello Smart Switch
2	Spie LED per le comunicazioni del bus
3	Pulsante di comando manuale (facoltativo)
4	Indicatori LED per le azioni di controllo attive



N.	Funzione/Significato
5	Alimentatore e connessioni bus
6	Connessioni delle apparecchiature
!	Se il controller e/o le comunicazioni di bus non sono operativi, gli switch non saranno in grado di controllare automaticamente le apparecchiature. Gli

switch possono comunque essere regolati manualmente, consentendo di accendere/spengere oppure di aprire/chiudere le apparecchiature. In modalità di funzionamento manuale, gli orari di funzionamento e le posizioni delle apparecchiature mostrate dal controller possono variare rispetto alla situazione effettiva.

1.6.2 Indirizzi dello Smart Switch

È possibile collegare a HortiMaX-Go! fino a 32 Smart Switch. La prima fase dell'installazione è l'assegnazione di indirizzi agli Smart Switch. Ogni Smart Switch necessita di un indirizzo univoco. L'indirizzo è configurato con il DIP switch. Per questo motivo, nel software, l'indirizzo dello Smart Switch è definito anche "posizione del DIP switch". Spostando i piccoli interruttori a levetta (o "DIP") in alto o in basso, è possibile impostare un numero binario che verrà utilizzato come indirizzo dello Smart Switch. Usando l'elenco di indirizzi HortiMaX-Go! in dotazione, è possibile configurare un indirizzo univoco o una posizione del DIP switch per ogni Smart Switch.

Ogni sistema comprende uno Smart Switch allarme/meteo, con l'indirizzo 0 e tutti gli interruttori abbassati. Gli altri switch nel sistema devono essere assegnati a una particolare zona climatica. Ogni zona o scomparto contiene un'unità di sensori MTV-Go!. I DIP switch 1, 2 e 3 determinano a quale zona appartiene lo Smart Switch. Ciò significa che nella stessa zona possono essere presenti diversi Smart Switch.



I DIP switch 4,5,6,7 e 8 determinano il codice ID univoco dello Smart Switch (o la "posizione del DIP switch" nel software). I codici ID possono essere usati una volta sola in ogni sistema HortiMaX-Go!.

Come impostare la posizione del DIP switch:

» Applicare l'adesivo del prodotto, fornito in dotazione con lo Smart Switch, in un posto vuoto nello schema dei cavi.



Product sticker



Stabilire a quale zona (1 - 8) appartiene lo Smart Switch. Nello schema dei cavi, mettere l'adesivo della zona rilevante sulla linea dello Smart Switch accanto al codice ID.



» Impostare l'interruttore DIP Smart Switch sulla posizione indicata nello schema dei cavi.



Se allo stesso indirizzo sono assegnati due Smart Switch, è possibile che uno o entrambi gli Smart Switch non vengano rilevati durante la scansione. Se uno degli Smart Switch non viene rilevato, non può neanche essere utilizzato perché HortiMaX-Go! riceve informazioni da entrambi gli Smart Switch. Sulla schermata di scansione comparirà il messaggio "conflitto di indirizzi".



1.6.3 Requisiti di posizione e connessione







Gli Smart Switch non sono resistenti all'umidità e hanno un grado IP 20. Installare lo Smart Switch in un armadio a tenuta stagna che lo protegga dall'umidità (IP65). Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole degli armadi Smart Switch.

I terminali sono terminali a molla.



Requisiti di cablaggio:

- I. Utilizzare puntali se si utilizzano cavi flessibili.
- II. Utilizzare fili con un diametro minimo di 0,14 mm² e un diametro massimo di 2,5 mm². AWG 28-14.
- III. La lunghezza desiderata di un cavo spelato è di 6,0 mm.
- IV. Sbloccare il terminale a molla con il cacciavite in dotazione (VDE piatto 4.0 mm)

1.6.4 Connessione di apparecchiature e contatti

I terminali 1-14 sotto lo Smart Switch sono le connessioni di ingresso e di uscita. I segnali di controllo e i vari contatti delle apparecchiature esistenti sono collegati alle connessioni di ingresso e di uscita.

Attenersi alle istruzioni sulla connessione fornite insieme alle apparecchiature. Le uscite dello Smart Switch possono trasmettere un segnale di controllo più o meno da 24VCC, in base alla connessione più o meno alla rete elettrica.

Prima di collegare i contatti di finecorsa, rimuovere i collegamenti bridge dei cavi. Questa funzionalità deve essere configurata nel controller.

La maggior parte delle apparecchiature o dei dispositivi sono protetti da un salvavita termico PKZ. La maggior parte dei salvavita PKZ è provvista di un contatto ausiliario connesso ai controller di I/O. Rimuovere il collegamento del cavo e collegare l'uscita del salvavita PKZ. Il controller genera un segnale di avviso se scatta il salvavita termico. Se l'allarme riguarda anche il gruppo di dispositivi connessi, è anche possibile collegare in serie le uscite dell'allarme PKZ di vari dispositivi, in configurazione "daisy chain". In caso di allarme i controlli del clima e dell'irrigazione rimangono attivi. L'alimentazione dell'apparecchiatura/dispositivi in questione viene interrotta.



Usare i relè ausiliari se occorre collegare diversi dispositivi a un'uscita o se occorre la corrente di controllo CA. L'uscita massima di potenza è di 5 Watt.

Diversi Smart Switch sono provvisti di ingressi per sensori specifici.

1.6.5 Spie LED

Gli switch presentano due tipi di LED sulla scheda del circuito in basso e sui coperchi degli switch. Di seguito vengono elencati i significati delle varie spie LED:



Indicatori LED di tutti gli Smart Switch

1: Verde fisso	Comunicazione con HortiMaX-Go attiva!
1: Verde lampeggiante	La centralina Smart Switch è attiva e il dispositivo viene controllato.
1: Rosso fisso	Comunicazione con HortiMaX-Go assente! Verificare se è possibile instaurare la connessione.
1: Rosso lampeggiante	La centralina Smart Switch è attiva ma il dispositivo connesso genera un allarme. Verificare il dispositivo e correggere l'errore.
2: Verde	La centralina Smart Switch riceve i dati tramite il bus.
2: Rosso	La centralina Smart Switch trasmette i dati tramite il bus.
3: Verde fisso	La centralina di apertura è attiva (ad esempio, si sta aprendo la finestra)
3: Verde lampeggiante	È stata raggiunta la posizione finale della centralina di apertura (ad esempio, la finestra è aperta al 100%)
4: Rosso fisso	La centralina di chiusura è attiva (ad esempio, si sta chiudendo la finestra)
4: Rosso lampeggiante	È stata raggiunta la posizione finale della centralina di chiusura (ad esempio, la finestra è chiusa)
3,4: Verde e rosso lampeggiante	Il contatto di emergenza (contatto normalmente chiuso) è attivo (ad esempio, arresto di emergenza della finestra).
5: Verde fisso	La centralina è attiva (ad esempio, la pompa è in funzione).





1.7 MTV-Go!

1.7.1 Informazioni generali

MTV-Go! è l'unità di sensori per interni di HortiMaX-Go!. MTV-Go! è uno Smart Switch speciale, racchiuso in un doppio alloggiamento con ventilazione naturale, in grado di misurare la temperatura della serra e i livelli di umidità. Il sensore elettronico di umidità è posto su un'estremità (in basso) della scheda del circuito stampato, mentre l'alimentatore e le connessioni del bus si trovano sull'altra estremità (in alto). L'estremità superiore è installata in un alloggiamento interno resistente all'umidità.



1.7.2 Istruzioni per l'installazione

Fase	Descrizione
1	Per installare l'unità del sensore, prima staccare tutto il tubo esterno dal coperchio in alto.
2	Staccare l'alloggiamento interno dal coperchio in alto e svitarlo con il cacciavite Phillips PH1.



Fase	Descrizione
3	Impostare l'indirizzo del DIP switch, come descritto nella sezione 1.6.2.
4	Inserire i cavi nel pressacavo e collegarli, preferibilmente con puntali corrispondenti. Rimuovere i cavi con il cacciavite a punta piatta fornito in dotazione (4,0mm).
5	Serrare l'alloggiamento interno e ricollegarlo al coperchio superiore.
6	Ricollegare il tubo esterno al coperchio superiore.
7	Appendere l'unità di sensori in un punto rappresentativo nella serra (vedere: 1.7.3).

1.7.3 Punto rappresentativo

L'unità di sensori MTV-Go! è essenziale per controllare il clima della serra, ed è per questo motivo che deve essere appesa in un punto rappresentativo nella serra. Per le coltivazioni alte si consiglia di appendere l'unità del sensore tra le piante. Per le coltivazioni basse si consiglia di appendere l'unità del sensore sopra le piante. Non appendere l'unità del sensore troppo vicino a un passaggio o a una parete. Evitare che il cavo del bus sia troppo lungo, a causa del fatto che l'unità del sensore è appesa troppo lontano dagli altri Smart Switch.

Usare il cavo libero verde-verde-bianco per fornire corrente dagli Smart Switch nell'alloggiamento dell'armadio di controllo all'unità del sensore. Usare i cavi Marrone (A) e Marrone-Bianco (B) per il ritorno se l'unità del sensore non è l'ultimo dispositivo sul bus. Questo richiede la Smart Switch prima e dopo l'unità dei sensori per essere collegata nello stesso armadio del pannello di controllo.





1.8 Meteo-Go!

1.8.1 Informazioni generali

La stazione Meteo-Go! serve a misurare radiazioni solari, temperatura, umidità, direzione del vento e velocità del vento. La stazione Meteo-Go! può anche rilevare la pioggia e determinare le coordinate GPS. Il cavo fornito in dotazione con la stazione meteo è connesso allo Smart Switch meteo/allarme nell'armadio del quadro di controllo di HortiMaX-Go!.



1.8.2 Ubicazione

Installare la stazione meteo su un'asta di diametro di... 2 metri sopra il tetto della serra. Scegliere una posizione al riparo dall'ombra non troppo vicino a un impianto di scarico, come un camino.

1.8.3 Condivisione di una stazione meteo

Se una sede ha diversi controller, possono condividere le letture della stessa stazione meteo. Per condividere i dati meteo, i controller devono essere collegati alla stessa rete e ogni controller deve avere un codice ID univoco (definito "istanza del controller" nel software). Per impostare il codice ID, accedere al menu di configurazione:



Nella seguente sezione viene spiegato come configurare la connessione di rete.



1.8.4 Connessione di rete

Sul retro del PC è presente una connessione di rete. La connessione di rete serve a condividere i dati della stazione meteo tra vari sistemi e a controllare da remoto la stazione meteo. Con HortiMaX-Go! non vengono fornite in dotazione periferiche per la creazione di reti. Per creare una rete, usare i dispositivi normalmente disponibili. Se possibile usare cavi standard CAT 5 o cavi patch superiori o normali. Non usare cavi incrociati tra i controller.

Schema



I controller possono essere incorporati nella rete aziendale con accesso a Internet. Vedere anche 2.1.5.

Il sistema richiede almeno un router con servizio DHCP per determinare gli indirizzi IP. Uno o più switch di rete possono essere necessari per la connessione alla rete. La lunghezza massima di una rete Ethernet cablata normalmente senza prolunghe è di 100 metri.



2 Configurazione

2.1 Impostazioni di sistema

2.1.1 Nuovo avvio



2.1.2 Scansione

Gli Smart Switch connessi vengono attivati tramite la scansione del sistema. La schermata di scansione compare automaticamente in un nuovo sistema dopo la selezione della lingua del display. Se non compare, toccare l'icona dell'orologio sulla

barra destra e seguire il percorso: 🏫 🖓 🖓 🥁 🔅

La schermata vuota indica che non sono ancora stati rilevati Smart Switch. Toccare il pulsante di scansione 🕥 . Al termine della scansione compariranno tutti gli Smart Switch rilevati nel sistema:



è possibile che uno o più componenti debbano essere disattivati dalla configurazione di sistema. Ciò è necessario, ad esempio, se i componenti non vengono usati o non vengono connessi. In molti casi è possibile che non vengano usate contemporaneamente tutte le valvole di irrigazione e le unità di valvole disponibili.

Dopo aver controllato tutti i componenti e aver verificato che la configurazione sia corretta, toccare il pulsante Salva . La configurazione del sistema verrà aggiornata automaticamente. Al termine verrà visualizzata la schermata iniziale contenente tutti i comandi disponibili del clima e dell'irrigazione.



2.1.3 Impostazioni di configurazione

Dopo la scansione, il sistema conterrà tutti i comandi necessari relativi al clima e all'irrigazione. Prima di impostare i controlli sulla modalità automatica occorre tuttavia immettere alcune impostazioni di configurazione e diversi valori di controllo. È possibile visualizzare le impostazioni di configurazione toccando l'icona dell'orologio

I valori minimi necessari sono:

- » Data/Ora sistema
- » Formato orario (12/24 ore)
- » Posizione (rilevamento automatico)
- » Indirizzo di rete (se è necessaria la rete)



L'ora/data di sistema deve essere configurata correttamente affinché i comandi su base oraria funzionino correttamente. L'orario può essere visualizzato in formato di 12 o 24 ore.

			く合う語言語	₽ ¢	1 1 1	*			
	No	1	 Shut down system 	Enders data dilara	N	1	Time format	24-hour	1
C System date/time	2016/07/08 15	^	System date/time		016/07/08 03	^	S Date format	yyyy/mm/dd	
🖬 Backlight [%]	100	~		03:41 PM	100	~			
	No	6 15:47	🛩 Restart system	105.41 PM	No	1 1214			6 15:43
	No	× 5.32	✓ Erase all settings?		. Ni				15:32 AM
8 Language	English								10.03



2.1.4 Ubicazione



La posizione GPS del sistema è necessaria per stabilire con precisione l'ora dell'alba e del tramonto. Se una stazione Meteo-Go! viene connessa al sistema, la posizione GPS viene stabilita automaticamente tramite il chip GPS interno.

2.1.5 Rete



Se HortiMaX-Go! viene connesso correttamente alla rete, l'indirizzo IP viene recuperato automaticamente. Il sistema usa il servizio DHCP del router per determinare l'indirizzo IP. Non è possibile configurare manualmente l'indirizzo IP.

Per recuperare automaticamente l'indirizzo IP, accedere al riquadro con l'icona: <

Selezionare "Sì" per ottenere automaticamente l'indirizzo IP.

Verificare che gli indirizzi IP siano stati immessi. Se non è così, verificare che i cavi siano stati collegati correttamente e che il router sia stato impostato sul server DHCP. Eventualmente rivolgersi al proprio amministratore di rete.

2.1.6 Riquadri viola

I riquadri viola rappresentano i componenti fisici (dispositivi connessi) nel sistema. I dispositivi richiedono l'immissione di proprietà o impostazioni di configurazione specifiche. Alcuni dispositivi sono privi di impostazioni regolabili ma comprendono soltanto le letture di stato.





2.2 Controlli climatici

2.2.1 Configurazione di finestre e schermi

Affinché i controlli di ventilazione e degli schermi funzionino correttamente, è necessario configurare gli orari di funzionamento di finestre e schermi. È altresì necessario impostare la direzione di apertura corretta per le finestre laterali e sul tetto. Se queste impostazioni non vengono configurate correttamente, le finestre e gli schermi vengono impostati sulla posizione errata.



Orari di funzionamento

Misurare gli orari di funzionamento con un cronometro. Impostare il sistema in questione (valvola, schermo o finestre sul tetto/laterali) per il controllo manuale e lasciarlo funzionare dalla posizione completamente chiusa (0%) a quella completamente aperta (100%) senza interruzioni. Misurare il tempo impiegato dal sistema per l'apertura e la chiusura individuale completa, dato che questi tempi possono variare nettamente.



è importante collegare i contatti di finecorsa, perché consentono al controller di stabilire con maggiore precisione la posizione del motore. Dopo aver collegato i contatti di finecorsa, è possibile stabilire automaticamente gli orari di funzionamento.

- » Fase 1: collegare i contatti di finecorsa.
- » Fase 2: scegliere Sì per impostare gli interruttori di finecorsa connessi.
- » Fase 3: impostare il dispositivo in questione su una posizione diversa da 0 o 100% con la manopola di controllo dello Smart Switch rilevante.
- » Fase 4: girare la manopola di controllo sullo 0% e attendere l'innesto dell'interruttore di finecorsa.
- » Fase 5: girare la manopola di controllo sul 100% e attendere il raggiungimento dell'interruttore di finecorsa sull'altro lato.
- » Fase 6: reimpostare la manopola di controllo sullo 0%.
- » Fase 7: controllare se gli orari di funzionamento sono stati regolati. Se lo si desidera, impostare la manopola di controllo sulla posizione "automatica".

Direzione apertura finestra

È necessario impostare la direzione di apertura della finestra per stabilire se le finestre si trovano sul lato sottovento o sopravvento del tetto della serra. Da quest'impostazione dipendono vari valori alternativi di sicurezza e misure di protezione. Per impostare la direzione di apertura della finestra, usare una bussola per stabilire il punto corretto e selezionarlo sul software.



Molti cellulari includono un'app per la bussola. Ricordarsi di calibrare prima l'app in base alle istruzioni del cellulare.



2.2.2 Impostazione di controlli e periodi

Nel manuale utente di HortiMaX-Go! viene spiegato come impostare i controlli automatici. Le impostazioni minime obbligatorie per attivare il controllo automatico sono le seguenti:

- I. Orari di inizio/fine periodo
- II. Temperature fase
- III. Posizioni fase
- IV. Condizioni automatiche
- V. Valori alternativi aggiuntivi (valori limite)
- quando si attiva un controllo, le apparecchiature connesse vengono regolate su una posizione fissa, che può essere "0%" o "off". Se questa non è la posizione desiderata, girare l'interruttore su "off" dopo aver configurato manualmente la posizione desiderata. Dopo avere configurato i controlli, impostare gli interruttori sulla posizione "automatico".

2.3 Controlli di irrigazione

2.3.1 Assegnazione delle valvole



2.3.2 Valvole simultanee

È possibile aprire diverse valvole contemporaneamente.





2.3.3 Calibrazione dei sensori pH e CE

Per ottenere misurazioni precise, è necessario calibrare regolarmente i sensori pH e CE. Per calibrare un sensore, aprire il menu di calibrazione e seguire le istruzioni visualizzate. Per calibrare il sensore bastano poche operazioni.

Per completare la calibrazione occorre il liquido di calibrazione in dotazione: CE: 1,4 e 5,0 pH: 7,0 – 4,0. Durante il periodo di attesa mescolare i sensori, in modo che il liquido rimanga omogeneo.



2.3.4 Configurazione del sensore di flusso

Se l'unità di irrigazione è provvista di un contatore di litri, è necessario configurare il fattore K (impulsi/litro). Il valore da configurare per il fattore K dipende in gran parte da come e dove è stato installato il sensore. Seguire le istruzioni fornite con il sensore per installarlo correttamente e determinare il fattore K.







SolutionsforEnvironment Agriculture SolutionsforEnvironment

ridder.com